

Правила использования электроприборов

Можно ли в наше время жить без телевизора, холодильника, стиральной машины, электроутюга, компьютера или без электрического света?

Вообще-то можно. Только это очень-очень неудобно. Особенно плохо без холодильника. Морозной зимой еще можно сохранить продукты на балконе или за окном, а вот летом...

Мы привыкли к бытовым электроприборам. Так привыкли, что уже не представляем, как без них обойтись. И порой забываем, что все они потенциально опасны.

Самые безопасные – холодильники и автоматические стиральные машины, электрические чайники, микроволновые печи. Если что не так - они отключаются автоматически. Еще практически безопасны аудиомagnetофоны и музыкальные центры. Абсолютно безопасны все приборы, которые работают на батарейках – плееры, фонарики, игрушки.

Более опасны телевизоры, компьютеры, электрокамины, электроутюги, электроплиты и осветительные приборы. О нагревательный прибор – плиту или утюг - можно обжечься. Телевизор может взорваться, хотя вероятность такого события крайне мала – один шанс из миллиона или даже меньше.

Самые опасные – те, которые включают и выключают сами и которые не рассчитаны на длительное время непрерывной работы. Это кофемолки, фены, некоторые кухонные комбайны, кипятильники.

Наконец, электропроводка тоже опасна. Почему? Да потому, что электрический ток – опасен.

ПОМНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С

ЭЛЕКТРОБЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ:

- Закончив пользоваться каким-либо электроприбором, обязательно выключите его и отключите от сети. Исключение составляет холодильник.
- Если прибор нагревательный – утюг, камин, - не убирайте его, пока он полностью не остынет.
- Перегревшийся прибор отключите, дайте ему остыть и только тогда включай снова.
- При отказе прибора немедленно выключите его и выньте «вилку» из розетки.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электроприборе.

- Если вам нужно сменить перегоревшую лампочку, сначала выключите осветительный прибор (люстру, торшер), аккуратно вывинтите из патрона старую лампочку и замените ее новой. Только после этого можно включить свет.

- Не трогайте экраны включенного телевизора или компьютера. На экране может скопиться статический электрический заряд, и тогда вас ударит током.

- При повреждении проводки никогда не трогайте оголенные провода. Даже если вы уверены, что электричество отключено.

- Не включайте в одну розетку много электрических приборов.

Неисправный прибор или поврежденная проводка могут вызвать пожар.

Если вдруг загорелся сам прибор или электрический шнур, ни в коем случае не заливайте огонь водой. Сперва отключите прибор от электросети, а потом забросайте огонь землей из цветочных горшков.

Если вы почувствовали запах горящего пластика, это может означать, что начала плавиться изоляция.

В таком случае немедленно выключите все электроприборы и лампочки. Осторожно потрогайте розетки – не горячие ли они. Если крышка розетки нагрелась, больше не используйте ее, пока взрослые не установят причину нагрева.

Иногда неисправность электроприбора приводит к короткому замыканию.

В таких случаях свет в доме гаснет, остальные приборы отключаются.

Если в этот момент в доме нет взрослых, обратитесь за помощью к соседям. Но не предпринимайте ничего самостоятельно.

Помните поражение электрическим током очень опасно и в некоторых случаях может привести к смерти!!!